

АУДИО ДОМОФОНЕН АПАРАТ ВМ4319 КЛАСИК

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Моля прочетете внимателно тази инструкция. Тя ще Ви даде важни насоки за работа с аудиодомофона. Обърнете внимание, че ако се направи опит да се отключи врата с бутон “ключ” без да е вдигната слушалката има опасност да се намали силата на звънене на домофона (справка т.2).

Аудио домофонът е предназначен за осъществяване на аудио връзка с входа и другите компоненти на системата. Домофонът също така изпълнява ролята на мултифункционален звънец за позвънявания от входа, от етаж и от интеркомни връзки с портиер или съсед.

1. Звънене

При затворена слушалка домофонът звъни с различни електронни мелодии, в зависимост от мястото на позвъняване. Ако сградата има няколко входа, домофонът звъни с различна мелодия за всеки вход, като така могат да се разпознаят до 5 входа. По мелодията на звънене може да се разпознае и позвъняването от 5 портиера.

Етажното позвъняване е тип „динг-донг”.

Позвъняването от входа е с предимство и прекъсва интеркомните връзки. Позвъняването от етаж не влияе на състоянието на системата.

2. Настройка на силата на звънене

Домофонът позволява електронна настройка на силата на звънене на 3 нива. Настройката на силата на звънене става при **затворена** слушалка и когато не е постъпило позвъняване. Натиска се бутон „ключ”, при което силата на звънене се променя. След като се чуе желаната сила на звънене, бутона се отпуска и настройката на звънене вече е запаметена.

3. Разговор и отключване на входната врата

След като постъпи позвъняване от входа, търсеният абонат може да вдигне домофонната слушалка в рамките на 30 сек. и да проведе разговор с входа. С вдигане на слушалката домофонът се включва и изпраща код за заета система до всички останали абонати. Максималната продължителност на разговора е 1 мин.

По време на разговора с посетителя, абонатът може да отключи входната врата с кратко натискане на бутона, означен с „ключ”. Вратата се отключва и остава отключена за време 5-30 сек., като времето се задава предварително при монтажа на системата. По време на отключеното състояние, в слушалката и на входа се чува мелодичен контролен сигнал. Със затваряне на слушалката системата преминава в изходно състояние.

По същия начин се отговаря и на позвъняване при интеркомните връзки, но без опцията за отключване на входната врата.

4. Секретност на разговора и сигнал „заета система”

В нормално състояние всички домофони са изключени. Включва се само домофонът, който последно е получил позвъняване. Всички включени домофони се изключват и преминават в режим „заето”. Този режим се отнася само за интеркомните връзки. Ако постъпи позвъняване от същия или друг вход към друг абонат, веднага се изпълнява позвъняването до новия абонат, като предишните домофони се изключват и системата отново преминава в режим „заето”.

Състояние „заето” се индицира със серия от еднократни примигвания на светлинната индикация на домофона.

Функцията „Секретност на разговора” позволява само абонатът, който е получил позвъняването, да проведе разговор с посетителя (невъзможност за подслушване).

5. Допълнителен функционален бутон „лампа”

Допълнителният бутон „лампа” може да се използва за включване на стълбищното осветление, за връзка със съсед (интерком) или за връзка с портиер, без да е необходимо допълнително окабеляване. Функцията на бутона се програмира по време на монтажа. Бутонът действа само при отворена слушалка.