

# АУДИОДОМОФОН С КЛАВИАТУРА ВМ4319К

## ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Моля прочетете внимателно тази инструкция. Тя ще Ви даде важни насоки за работа с аудиодомофона. Обърнете внимание, че ако се направи опит да се отключи врата с бутон „ключ“ без да е вдигната слушалката има опасност да се намали силата на звънене на домофона (справка т.2).

### 1. Работа с аудио домофон

След като получи позвъняване от входа, търсеният абонат може да вдигне домофонната слушалка в рамките на 30 сек. и да проведе разговор с входа. Ако пропусне да вдигне слушалката в указаното време, ще трябва да изчака ново позвъняване. Максималната продължителност на разговора е 1 мин.

След като проведе разговор с посетителя, абонатът може да отключи входната врата с едно натискане на бутона, означен с „ключ“. Вратата се отключва и остава отключена за време 5-30 сек., като времето се задава при монтажа на системата. По време на отключеното състояние, в слушалката и на входа се чува мелодичен контролен сигнал. Със затваряне на слушалката системата преминава в изходно състояние.

Ако слушалката не бъде затворена след изтичане на времето за разговор (1 мин.), 12 секунди по-късно домофонният апарат ще премине автоматично в режим „Не ме безпокой“ (забравена слушалка). В това състояние са забранени всички функции на домофона и се индицира с със серия от двукратни примигвания на светлинната индикация на домофона с период от 1 сек. Състоянието „Не ме безпокой“ може да бъде установено нарочно от абоната и без да е получено позвъняване, като се вдигне слушалката и се остави отворена за повече от 12 сек. След затваряне на слушалката, домофонният апарат автоматично преминава в изходно състояние.

Ако при затворена слушалка светлинната индикация примигва в серия от еднократни примигвания, с период от 1 сек., това означава, че системата е заета от друг абонат.

### 2. Настройка на силата на звънене

Домофонът позволява електронна настройка на силата на звънене на 3 нива. Настройката на силата на звънене става при **затворена** слушалка и когато не е постъпило позвъняване. Натиска се бутон „ключ“, при което силата на звънене се променя. След като се чуе желаната сила на звънене, бутона се отпуска и настройката на звънене вече е запазена.

### 3. Интеркомни връзки

Посредством клавиатурата може да се осъществи връзка с други абонати в системата, връзка с портиер (вътрешен или селищен), включване на стълбищното осветление или да се осъществи разговор с входното разговорно устройство.

**Пример:** Ако искаме да осъществим връзка с апартамент номер 34, се извършват следните действия::

Домофонът трябва да е в режим готовност. Вдигаме слушалката и набираме от клавиатурата „34“, след което за позвъняване натискаме „#“. Ако желаем повторно позвъняване на същия абонат, натискаме „#“ отново.

**Пример:** Ако искаме да включим стълбищното осветление, се извършват следните действия::

Домофонът трябва да е в режим готовност. Вдигаме слушалката и набираме от клавиатурата „9902“ и натискаме „#“ за включване на стълбищното осветление (9902 е собственият цифров адрес на релето за стълбищното осветление).

**Пример:** Ако искаме да осъществим разговорна връзка с входното домофонно табло, се извършват следните действия:

Домофонът трябва да е в режим готовност. Вдигаме слушалката и набираме от клавиатурата „9910“ и натискаме „#“ за връзка (9910 е собственият цифров адрес на входното разговорно устройство, в случай, че входното разговорно устройство е само едно и адресът не е променян от инсталатора).

### 4. Начин за бързо набиране

Ако при монтажа са настроени програми от 10 до 19, може да се използва бързо набиране за осъществяване на интеркомна връзка с друг апартамент, за връзка с портиер, за включване на стълбищното осветление и др.

Домофонът трябва да е в режим готовност. Вдигаме слушалката и натискаме от клавиатурата „\*“ и цифра от 0 до 9, в зависимост от настройката на програмите.