АУДИОДОМОФОН С КЛАВИАТУРА BM4319K

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ

За програмиране цифровите аудио домофонни апарати с клавиатура се използват следните програми:

- Програма No.0 – задаване на собствен цифров адрес за приемане на позвъняване;
- Програма No.1 – цифров адрес, който искаме да се избира при натискане на бутон „лампа”
- Програма No.10 – начин за бързо набиране при натискане на „*” и на цифрата „0”
- Програма No.11 – начин за бързо набиране при натискане на „*” и на цифрата „1”
- Програма No.12 – начин за бързо набиране при натискане на „*” и на цифрата „2”
- Програма No.13 – начин за бързо набиране при натискане на „*” и на цифрата „3”
- Програма No.14 – начин за бързо набиране при натискане на „*” и на цифрата „4”
- Програма No.15 – начин за бързо набиране при натискане на „*” и на цифрата „5”
- Програма No.16 – начин за бързо набиране при натискане на „*” и на цифрата „6”
- Програма No.17 – начин за бързо набиране при натискане на „*” и на цифрата „7”
- Програма No.18 – начин за бързо набиране при натискане на „*” и на цифрата „8”
- Програма No.19 – начин за бързо набиране при натискане на „*” и на цифрата „9”

Програмирането на аудио домофоните се извършва при вдигната слушалка, в режим готовност, т.е. светодиодът не мига.

Влизане в програмен режим:

Влизане в програмен режим става с помощта на клавиатурата при натискане на следната комбинация от клавиши: „0 # 0000”, след което светодиодът светва постоянно.

Излизане от програмен режим:

Излизане от програмен режим става:

- автоматично, след изпълнение на дадена програма;
- автоматично, след изтичане на 5 мин, ако през това време не се въвежда нищо;
- при грешка излизането става, като се затвори комутатора. В този случай, последно записаните данни в текущата програма ще са “нули” и програмирането трябва да се направи отново.

Програма No.0: Задаване на собствен цифров адрес за получаване на позвъняване

На домофона може да бъде зададен собствен цифров адрес от 0001 до 0999.

За да зададем програма, домофонът трябва да е въведен в програмен режим. За влизане в програма No.0 се натиска цифра „0”. За потвърждение се натиска „#”, при което светодиодът примигва три пъти.

Домофонът очаква въвеждане на четирите цифри от собствения адрес.

Първо се въвежда най-старшия разряд, който в случая е „0” (нула), след това на стотиците, после на десетиците и накрая на единиците. Въвеждането на цифрите става от клавиатурата, като при всяко натискане на бутон се чува кратък звуков сигнал. След въвеждане на четирите цифри се натиска „#” за потвърждение. Светодиодът примигва три пъти, след което се чува продължителен звуков сигнал и светодиодът изгасва. Домофонът автоматично излиза от програмен режим и преминава в режим готовност.

Пример: За да се зададе собствен цифров адрес на аудио домофона на апартамент номер 34 (цифров адрес 0034), се изпълняват следните действия (Програма No.0):

1. Влизаме в програмен режим с натискане на: „0 # 0000”, след което светодиодът светва постоянно.
2. За влизане в програма No.0 се натиска цифра „0” (нула) и се потвърждава с „#”. Светодиодът примигва три пъти. Домофонът очаква въвеждане на четирите цифри от собствения адрес.
3. Въвежда се последователно „0034” и се потвърждава с натискане на „#”, след което се чува продължителен звуков сигнал. Светодиодът примигва три пъти и след това изгасва. Това означава, че цифровият адрес вече е записан в паметта. Домофонът автоматично излиза от програмен режим и преминава в режим готовност.

На аудио домофона на апартамент номер 34 вече е присвоен цифров адрес 0034. По същия начин се програмират всички цифрови адреси от 0001 до 0999 на останалите домофони апарати в системата.

Програма No.1: Цифров адрес, който искаме да се избира при натискане на бутон "лампа".

С програма No.1 се задава адресът, който ще се изпраща при натискане на бутон „лампа”. Възможните адреси са:

- 0001-0999 – за повикване при интеркомни връзки;
- 9902 – за включване на стълбищното осветление;
- 9930-9939 – за връзка с вътрешен портиер;
- 9920-9929 – за връзка със селищен портиер.

За да зададем програма, домофонът трябва да е въведен в програмен режим по начина, описан на стр.1. За влизане в програма No.1 се набира цифрата „1” .За потвърждение се натиска „#”.

Домофонът очаква въвеждане на четирите цифри от адреса.

Първо се въвежда най-старшия разряд, след това на стотиците, после на десетиците и накрая на единиците. Въвеждането на цифрите става от клавиатурата. След приключване на въвеждането се натиска „#” за потвърждение, при което светодиодът примигва три пъти. Чува се дълъг звуков сигнал и светодиодът изгасва. Домофонът автоматично излиза от програмен режим и преминава в режим готовност.

Програма No.10 – начин за бързо набиране при натискане на „*” и на цифрата „0”

С програма No.10 се задава адресът, който ще се изпраща при натискане на „*” и на цифрата „0”. Възможните адреси са:

- от 0001 до 0999 – за повикване при интеркомни връзки;
- 9902 – за включване на стълбищното осветление;
- 9930 – за връзка с вътрешен портиер (9930-9939);
- 9920 – за връзка със селищен портиер (9920-9929).

За да зададем програма, домофонът трябва да е въведен в програмен режим. За влизане в програма No.10 се набира цифрата „10” (бутони „1” и „0”). За потвърждение се натиска „#”.

Домофонът очаква въвеждане на четирите цифри от адреса.

Първо се въвежда най-старшия разряд, след това на стотиците, после на десетиците и накрая на единиците. Въвеждането на цифрите става от клавиатурата. След приключване на въвеждането се натиска „#” за потвърждение, при което светодиодът примигва три пъти. Чува се дълъг звуков сигнал и светодиодът изгасва. Домофонът автоматично излиза от програмен режим и преминава в режим готовност.

Програмирането на програми от 11 до 19 се извършва аналогично на програмирането, описано в програма No.10.

Пример: За да програмираме бързо набиране при натискане на „*” и цифрата „3” за осъществяване на интеркомна връзка с апартамент No.21, се изпълняват следните действия (Програма No. 13):

1. Влизаме в програмен режим с натискане на: „0 # 0000”, след което светодиодът светва постоянно.
2. За влизане в програма No.13 се натискат цифрите „1” и „3”. Потвърждава се с натискане на „#”, след което светодиодът примигва три пъти. Домофонът очаква въвеждане на четирите цифри от адреса на апартамента, с който искаме да се свържем (в случая – ап.21 с цифров адрес „0021”).
3. Въвежда се последователно „0021” от клавиатурата и се потвърждава с натискане на „#”. Чува се продължителен звуков сигнал. Светодиодът примигва три пъти и изгасва, с което показва, че цифровият адрес вече е записан в паметта. Домофонът автоматично излиза от програмен режим и преминава в режим готовност.