

ВИДЕО ДОМОФОНЕН АПАРАТ ВЕТАМАРК

МОДЕЛ: VM4335

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Видеодомофонът VM4335 може да се използва в цифровите домофонни системи Бетамарк. С него се осъществява аудио и видео връзка между дадения абонат и входа на сградата, изпълнява ролята на мулифункционален звънец и може да отключи входната врата. Видеодомофонът VM4335 може да се използва и за видеонаблюдение на до 3 охранителни камери.



Светлинни индикации:

L1 – индикация за всички видове позвъняване

L2 – индикация за включен режим на разговор

L3 – индикация за включен режим, не ме безпокой” и за заета система

L4 – индикация за режим на програмиране

Бутони за управление:

B1 – бутон за включване и изключване на домофона

B2 – програмируем бутон за включване на стълбищното осветление или друга функция

B3 – програмируем бутон за връзка с портиер или друга функция

B4 – бутон за отключване на входната врата

B5 – бутон за включване на разговора и микрофона на домофона

Потенциометри за настройка*:

P1 – за настройка на яркостта на монитора

P2 – за настройка на цветността на монитора

P3 – за аналогова настройка на силата на звънене

P4 – за настройка силата на високоговорителя за чуване от входа

* Препоръчва се тези бутони да се настройват само по време на монтажа.

Видеодомофонът работи по следния начин:

В изходно състояние в режим готовност видеодомофонът трябва да е с изключени светлинни индикации.

1. Звънене

Домофонът звъни с различни електронни мелодии, в зависимост от мястото на позвъняване. Ако сградата има няколко входа, домофонът звъни с различна мелодия за всеки вход. Така могат да се разпознаят до 4 входа.

По мелодията на звънене може да се разпознае и позвъняване от интеркомна връзка със съсед или портиер.

Позвъняването от входа е с предимство и прекъсва интеркомните връзки.

Етажното позвъняване е тип „динг-донг“. Позвъняването от етажа не влияе на състоянието на системата.

Всички позвънявания се индикират с премигване на светлинен сигнал L1.

2. Електронна настройка на силата на звънене

Домофонът позволява електронна настройка на силата на звънене на 3 нива.

Електронната настройка става в режим на готовност. Натиска се и се задържа бутон В4 („ключ“), след което се натиска бутон В3 („ромб“). С всяко натискане на бутон В3 („ромб“) силата на звънене се променя. След като се чуе желаната сила на звънене двата бутона се отпускат и настройката на звънене вече е запаметена.

3. Разговор и отключване на входната врата

След като постъпи позвъняване от входа, мониторът на видеодомофона се включва автоматично. Търсеният абонат вижда посетителя на монитора и може да отговори в рамките на 30 сек. Ако не се отговори на повикването в посоченото време видеодомофонът се изключва автоматично и системата преминава в изходно състояние.

Включването на разговора става с натискане на бутон В5 („говорител“). За да се чува разговор на входа абонатът трябва да задържи бутон В5 докато говори. При отпускане на бутона разговора се чува в обратна посока до следващо натискане на бутона В5.

Продължителността на разговора е ограничена до 1 мин.

По време на разговора с посетителя абонатът може да отключи входната врата с кратко натискане на бутона, означен с „ключ“ (не е необходимо да се задържа бутон през цялото време на отключено състояние).

По време на отключването се чува характерен контролен сигнал.

С натискане на бутона В1 („включване“) домофонът се изключва и системата преминава в изходно състояние.

По същия начин се отговаря и на позвъняване при интеркомните връзки, но без опцията за отключване на входната врата.

4. Видеонаблюдение на входа

Входът може да бъде наблюдаван и без да е постъпило позвъняване, ако се натисне бутон В1 („включване“). В това състояние може да се проведе разговор и да се отключи входната врата. Тази функция не е достъпна, ако системата е в режим „заето“.

5. Секретност на разговора и сигнал „заета система“

В нормално състояние всички домофони са изключени. Включва се само домофонът, който последно е получил позвъняване от входа. Всички останали домофони преминават в режим „заето“. Ако постъпи ново позвъняване от същия или друг вход към друг абонат, веднага се изпълнява позвъняването до новия абонат, като предишните домофони се изключват и системата преминава отново в режим „заето“.

Ако се направи опит да се използва домофон, докато системата е заета, светва светлинен сигнал L3 и остава да свети докато системата се освободи.

6. Функция „Не ме безпокой“

Тази функция се използва когато абонатът не иска да бъде безпокоен за определено време. В този режим домофонът е блокиран и не звъни.

За влизане в режим „Не ме безпокой“ се натиска и задържа първо бутон В4 („ключ“), след това бутон В1 („включване“). Двата бутона се задържат едновременно за повече от 5 сек. Излизане от този режим става със задържане на бутон В4 („ключ“) за повече от 5 сек.

Режим „Не ме безпокой“ се индикира с кратки премигвания на светлинна индикация L3, докато не се излезе от този режим.

7. Функционален бутон В2 („лампа“)

По фабрична настройка допълнителният бутон В2 („лампа“) е настроен за включване на стълбищното осветление (ако в системата е предвидена такава функция). По желание бутонът може да бъде програмиран за връзка със съсед или наблюдение от охранителна камера. Функцията на бутона се програмира по време на монтажа.

8. Функционален бутон В3 („ромб“)

По фабрична настройка допълнителният бутон В3 („ромб“) е настроен за връзка с портиер. По желание бутонът може да бъде програмиран за връзка със съсед или наблюдение от охранителна камера. Функцията на бутона се програмира по време на монтажа.

9. Странични потенциометри.

От дясно на домофона са разположени четири потенциометъра за плавна настройка на силата на високоговорителя, силата на звънене, контраст и яркост. Препоръчва се тези бутони да се настройват само по време на монтажа.

БЕТАМАРК ЕООД Варна

ГАРАНЦИОННА КАРТА

ВИД НА СТОКАТА: Видео домофон ВМ4335

ФАБР. No.....

СТОКАТА Е ЗАКУПЕНА НА
Дата (месеца – словом)

ГАРАНЦИОНЕН СРОК : 36 месеца

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1. Гаранционната карта е валидна, ако е попълнена и е придружена с документ за закупуване.
2. Гаранционните ремонти са безплатни за повреди, възникнали в следствие на фабрични дефекти и при спазване на инструкциите на производителя.
3. Гаранционният ремонт се извършва срещу заплащане в следните случаи:
 - когато не са спазени условията за съхранение, монтаж и експлоатация на изделието;
 - за повреди, в резултат на външни въздействия като деформации, счупвания или изгаряния;
 - когато е правен опит за отстраняване на дефекта от лица, неупълномощени от фирмата производител;
 - при природни бедствия, пренапрежение в мрежата, вандалски прояви, както и при всички други независещи от фирмата производител причини.
4. Гаранционните ремонти се извършват само в сервизни бази на производителя. Разходите за демонтаж, транспорт и монтаж, както и рискът от повреди по време на транспорт от и до сервизната база са за сметка на клиента.
5. Всички неупоменати случаи относно гаранцията са съгласно действащото законодателство в Република България.

Купувач:

Продавач:

Производство и сервиз:
Бетамарк ЕООД
Гр.Варна, ЗПЗ, Завод „Метал”, ет.4
Тел: 052/73 05 23
www.betamark-bg.com