

RFID ЧЕТЕЦ С КОДОВА БРАВА И LCD ДИСПЛЕЙ VM4525

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. ОТКЛЮЧВАНЕ НА ВХОДНАТА ВРАТА СЪС СОБСТВЕН КОД

Когато например абонатът г-н Николов от апартамент номер 34 иска да отключи със собствен код, се действа по следния начин:

В изходно състояние на дисплея е изобразено:

Ул. Цариброд No 7
Набереге Ап. No

Първо се набира номера на апартаментата – 34 , след което на дисплея се показва:

Ап. No: 34
за позвъняване

За отключване трябва да се натисне бутон *, след което на дисплея ще се покаже:

Ап. No 34
Код: _

Набира се четирицифрения код на ап.34, като на дисплея вместо цифри за по-голяма сигурност се изобразяват * (звездички).

Ап.No 34
Код:****

При правилно набран код вратата се отключва, като на дисплея се показва:

Заповядайте
СЕМ. НИКОЛОВИ

Вратата остава отключена за зададеното при монтажа време, като се чува мелодичен контролен сигнал. След изтичане на времето за отключено състояние система преминава автоматично в изходно състояние.

2. ОТКЛЮЧВАНЕ НА ВХОДНАТА ВРАТА С ЧИП/ КАРТА

Чипът/Картата се поднася на разстояние до 2 сантиметра от прозорчето на четеща. Вратата се отключва и остава отключена за време 5 сек., като се чува контролен звуков сигнал за отключена врата.

На дисплея се изписва:

Заповядайте
СЕМ. НИКОЛОВИ

След изтичане на времето за отключено състояние, четещът преминава в изходно състояние.

Системата може да се комплектова с указателен панел, на който са изписани номерата на апартаментите и имената на живущите във входа.

Betamark Ви пожелава приятна работа със системата!